

## Tipps für Saisoncamper

- Immer Schaufel und Besen im Auto bunkern. Wenn der Caravan eingeschneit ist, nutzen diese Utensilien im Caravan reichlich wenig.
- Vorzelt während der Abwesenheit mit zusätzlichem Gestänge stabilisieren.
- Wer kein Schutzdach besitzt, muss den Caravan von innen abstützen. Eine zu große Schneelast könnte sonst das Dach eindrücken.
- Nie die Eisschicht vom Caravandach kratzen, man richtet mehr Schaden an, außerdem isoliert die Eisschicht zusätzlich.
- Achten Sie auf das richtige Gas. Hierzulande wird Propan (in der Regel mit einem fünfprozentigen Anteil Butan) abgefüllt, das auch bei arktischen Temperaturen verwendet werden kann.
- Legen Sie beim Abstützen Brettchen unter, damit die Kurbelstützen nicht festfrieren.
- Dünne elektrische Heizspiralen, die im Abwassertank angebracht sind und mit Strom aus der 230-Volt-Anlage aufgeheizt werden, verhindern, dass Wasser gefriert.